



1. Geteilten Dichtring (je nach Kabelgröße) auswählen und auf das Kabel aufschieben



2. Unterteil der Split-Verschraubung auf den Dichtgummi in die Aussparung legen



3. Zweite Hälfte des Unterteils auf die erste Hälfte legen



4. Spannring über die beiden Hälften mit einer Säteringzange schieben und in die Einkerbung des Unterteils einrasten lassen. Somit ist das Unterteil der Verschraubung gesichert



5. Das zusammengesetzte Unterteil in das Gehäuse einschrauben



6. Darauf achten, dass die Verschraubung nicht ganz, etwa bis zur Hälfte eingeschraubt wird



7. Nun die erste Hälfte des Oberteils um das Kabel legen



8. Dann die zweite Hälfte auf die Stifte der ersten Hälfte legen und einrasten



9. Das zusammengesetzte Oberteil der Verschraubung nun in den unteren Teil einschrauben (ca. 3-4 Gewindegänge), erst dann das Unterteil festziehen



10. Jetzt kann auch das Oberteil festgezogen werden, bis der Gummi das Kabel abgedichtet hat. Das Oberteil jedoch nicht zu fest anziehen.



11. Abschließend erfolgt eine Sichtprüfung, fertig.